

**Аварийный модуль DCU
для строительной техники
Doosan с двигателем DL06/DL08**



Подходит для автомобилей:

- Doosan с двигателями DL06/DL08

Заменяет следующие компоненты системы:

- Датчики NOx
- Насос AbBlue DeNOx 2.2
- Тепловые элементы насоса Adblue

Тип подключения – В штатные разъемы

- отключить разъем с насоса Adblue и подключить модуль
- отключить разъем дозирующего клапана и подключить кабель модуля в разрыв
- отключить разъем датчика NOx и подключить второй кабель